

Inbetriebnahme des NVR (IP)

- 1. Schließen Sie nach der Montage der Kamera die Stromversorgung und den RJ-45-LAN-Stecker des Netzkabels an den entsprechenden Steckplatz der Kamera an (wenn die Kamera die POE-Technologie unterstützt, ist die Anbindung des Netzsteckers nicht erforderlich).
- Die andere Seite des Netzkabels wird am Switch angeschlossen. Das Stromversorgungskabel der Kamera sollte an das 12-V-Netzteil mit entsprechender Nennleistung angeschlossen werden. Wenn der IP-Recorder PoE unterstützt, können das separate Netzteil oder ein PoE-Switch entfallen. In diesem Fall ist die kann die andere Seite des Netzkabels der Kamera kann direkt an einen freien Port / Kanal des NVR angeschlossen werden.
- 3. Verbinden Sie den NVR mit dem Netzwerk-Patchkabel mit dem Switch.
- 4. Schließen Sie den Monitor mit einem HDMI- oder VGA-Kabel an den NVR an.
- 5. Verbinden Sie die optische Maus mit einer freien USB-Buchse.
- 6. Schließen Sie den NVR mit dem mitgelieferten Netzteil an das Stromnetz an.



Beschreibung des Setup-Wizzards des NVR

- 1. Sobald der NVR gestartet ist, werden Sie vom Einrichtungsassistenten begrüßt. Dieser wird bei jedem Einschalten des NVR gestartet. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Assistenten nicht mehr zu starten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und drücken Sie **Weiter**.
- 2. Anschließend bietet Ihnen das System an, sich anzumelden. Geben Sie das Passwort in das entsprechende Feld ein.

Standard-Login: admin, Passwort admin.



3. Danach sehen Sie die Einstellungen der Zeitparameter (Zeitzone, Zeitformat etc.) und die Auswahl der Systemsprache.

	Time - Language Configuration
Time zone	[UTC+02:00]Athens,Jerusalen *]
System Time	2016 - 12 - 21 10: 43: 32
Date Format	YYYY MM E *
Date Separator	-
Time Format	24-HOUR -
DST	
Enable	0
O Day of Wee	k 🛛 Date
Start:	0 2016-05-01 01:01
End	8 2016 - 10 - 01 01: 01
Modify Langua	ge
Language	ENGLISH *
	Previous Next Cancel



4. Anschließend wird die Internetverbindung getestet. Wenn der Test fehlschlägt, können Sie auf die Schaltfläche **Netzwerk** klicken und diese Einstellungen manuell anpassen.

Network Test	i e station	Network
Please click "Retry" to retest the network. Test Gateway OK Test Network OK Test DNS OK Your devices have connected to the network properly.	Net Card IP Address Subnet Mask Gateway Primary DNS Secondary DNS Media Port HTTP Port HS Download Transfer Policy	Wire Netcar(*) DHCP Enable 192 168 0 192 168 0 1 192 168 0 1 192 168 0 1 192 168 0 1 192 168 0 1 192 168 0 1 192 168 0 1 192 168 0 1 0 0 0 0 Quality Pret(*) 0 0
Retry Previous Next Network Cancel		OK Cancel

5. Dann sehen Sie QR-Codes: Der erste dient zum Herunterladen der mobilen App und der enthält Informationen zur MAC-Adresse des Rekorders, um das Gerät zu mobilen Anwendungen hinzuzufügen.

	0-	
	Add	devices
	mobile APP	MAC
	2474-167	
	339. E	
- M-2	活動のと	
<u> </u>	Martin Co.	340-34
- 573		Constanting of the
	Sec. 1	
	The second	ENGE
O Click *sca	an" button on mobile	app to add devices.
	Previous N	lext Cancel

- 6. Anschließend sollte der Modus zum Hinzufügen der Kameras zum NVR ausgewählt werden
 - Schnelleinstellung (automatisches Einstellen und Hinzufügen von Kameras)
 - Automatisch verbundenes Modell (fügt Kameras automatisch hinzu und passt ihre Netzwerkeinstellungen an)
 - Manuell (manuelle Suche und Anpassung der Netzwerkeinstellungen der Kameras)

Mode selection			IP channel	config wizard		
	5	Device Name	Device Info	IP A	ddress	Port
Diesce calect auto connected mode or manual mode	1	IPC0	11:22:33:44:5	5:60 10.	6.11.0	12345
Tiease select auto-connected mode of manual mode.	2	IPC1	11:22:33:44:5	5:61 10.	6.11.1	12346
	3	IPC2	11:22:33:44:5	5:62 10.	6.11.2	12347
	4	IPC3	11:22:33:44:5	5:63 10.	6.11.3	12348
Quick set(recommend)	5	IPC4	11:22:33:44:5	5:64 10.	6,11,4	12349
O Auto-connected Model						
O Manual mode	Protoc	ol NETIP	- Search	Add	Quick se	et]
	16	Configur. nam	e Device Type	IP Address	IP Channe	el Connectio
Message	1		-		1	· 1
Automatically search and add treat and in device, to the front	2					·H
• Automatically search and add non-end ip device, to the nonc	5		÷	-	1	
-end device may automatically assign IP addresses	4					
	6			-		
		-	11		2.2	
	De	lete Clear	Set			
Previous Next Cancel			Application	Previous	ОК	Exit



Hinzufügen von IP-Kameras

1. Drücken Sie die rechte Maustaste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Main Menu	
Guide	
Record Mode	
PlayBack	
PTZ Control	
HighSpeedPTZ	
Alarm Output	
Color Setting	
Output Adjust	
Logout	
View 1	
View 4	P.
View 8	•
View 9	- F
View 16	
Spot	•

2. Wählen Sie den Menüreiter System und drücken Sie Digital.



3. Wählen Sie das Element Digitale Kanäle.





4. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus.

hannel ime Sync	9	Final	ble	U	
onnection mode	Single conne	ec *			
Vetwork Configura	tion list	1.02		111	
0 Configur. n	ame Device	Туре	IP Add	dress	IP Channel
Add E	Delete				

5. Klicken Sie auf Aktivieren.

hannel	9		- En	able		
ime Svnc	Local	Time	+	1010	_	
onnection mode	Single	e connec	-			
letwork Configura	tion list					
0 Configur. n	ame.	Device T	ype	IP Addre	155	IP Channel
Add)elete					

6. Drücken Sie die Schaltfläche Hinzufügen.

hani	nel	9		+ En	able 📕		
Time Sync		LocalTime -					
onn	ection mode	Sing	le conne	e *			
letwo	ork Configura	tion li:	st				
0	Configur. n	ame	Device	Туре	IP Address	IP Channel	
A	dd	lelete					



7. Drücken Sie auf Suchen.

Config	gur. name	chConfig01				
Devic	е Туре	IPC	Protocol	NETIP	*	
IP Cha	annel	1	Stream	Main Stream	-	
Devic	e address	192.168.1.2	0	Network		
Tro		34567				
Usern	ame	admin	Password	[
0	Device I	Name	Device Info.	IP Address	f	Por
0	Device I	Name	Device Info.	IP Address	i.	Por
0	Device f	Name	Device Info.	IP Address	5	Pot
0	Device !	Vame	Device Info.	IP Address	5	Por

8. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der Liste der gefundenen Kameras aus und klicken Sie zweimal mit der linken Maustaste darauf.

Config	gur, name	chConfi	ig01				
Devic	е Туре	IPC	*	Protocol	NETIP	*	
P Ch	annel	1		Stream	Main Stream	-	
Devic	e address	10.6.11.1			Network		
Port		34567					
Usern	ame	admin		Password	[
5	Device I	Vame	Devi	ce Info.	IP Address	5	Por
1	IPC	0	11:22:33	3:44:55:60	10.6.11.0		3456
2	IPC	1	11:22:3	3:44:55:61	10.6.11.1		3456
3	IPC	2	11:22:3:	3:44:55:62	10.6.11.2	8	3456
4	IPC	3	11:22:33	3:44:55:63	10.6.11.3		3456
5	IPC	4	11:22:3	3:44:55:64	10.6.11.4		3456

9. Füllen Sie das Passwort-Feld aus, falls vorhanden, und drücken Sie **OK**.

Devic	е Туре	IPC		Protocol	NETIP	-	
P Ch	annel	1		Stream	Main Stream	Ŧ.	
Devic	e address	10.6.11	.1		Network		
Port		34567		1			
Jsern	ame	admin		Password	00000		
5	Device	Vame	Dev	ice Info	IP Addres	6	Por
1	IPC	0	11:22:3	3:44:55:60	10.6.11.0		3456
2	IPC	1	11:22:3	3:44:55:61	10.6.11.1		3456
3	IPC	2	11:22:3	3:44:55:62	10.6.11.2		3456
4	IPC	3	11:22:3	3:44:55:63	10.6.11.3		3456
5	IPC	4	11:22:3	3:44:55:64	10.6.11.4		3456
			18			-	



10. Markieren Sie die Zeile mit der hinzugefügten Kamera und drücken Sie die **OK**-Taste.

îх.		Digital ch	annels	
Channel Time Syr Connecti	9 Ic Loca on mode Sing	ITime + le connec +	able 📕	
1 C	Configuration II: onfigur, name chConfig01	Device Type IPC	IP Address 10.6.11.1	IP Channel 1
Add	Delete			
	Adva	nced OK	Cancel	

1. Zeitsynchronisierung auf IP-Kamera

Beim Hinzufügen einer Kamera müssen Sie eine der Methoden zum Synchronisieren der Zeit auf der Kamera auswählen. Wählen Sie dazu im Abschnitt Time Sync die Synchronisierungsmethode aus.

i a se	Digital channels
Channel Time Sync Connection mode Network Configur O Configur Add	9 Enable Off Off UTCTime LocalTime Time and TimeZone Address IP Channel Delete
	Advanced OK Cancel

- Aus Synchronisierung deaktiviert
- UTCTime Kamerasynchronisierung gemäß den Zeitzoneneinstellungen
- LocalTime Synchronisierung mit der Ortszeit auf dem NVR
- Zeit und Zeitzone Synchronisierung von Zeit und Zeitzone

ACHTUNG! Um die Zeit auf Kameras und NVR unabhängig vom Verbindungsprotokoll korrekt anzuzeigen, empfehlen wir die Synchronisationsart LocalTime!



Einstellung Bewegungsdetektion

1. Öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken.

Main Menu	
Guide	
Record Mode	
PlayBack	
PTZ Control	
HighSpeedPTZ	
Alarm Output	
Color Setting	
Output Adjust	
Logout	
View 1) F
View 4	•
View 8	•
View 9	•
View 16	
Spot	•

2. Wählen Sie Alarmmenü und drücken Sie Bewegungserkennung.



3. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus.

ie -	Motion Detect	
Channel	1 Tenable	
Sensitivity	Middle 🔻 Region Set	
Period	Set Interval 1 S	Sec.
Alarm Output	12 Delay 10 5	Sec.
Record Channel Tour Snapshot PTZ Activation Show Message Buzzer	1234567891011213 1234567891011213 12345678 Set Record delay 10 Send Email	(4(9)9 (4)5(6 Sec.
	Advanced OK Cance	əl



4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Aktivieren.

Sec. 1	Motion Detect
Channel Sensitivity	Image: The second se
Period Alarm Output Record Channel Tour Snapshot PTZ Activation Show Message Buzzer	Set Interval 1 Sec. 12 Delay 10 Sec. 1234567891011213(41516 12345678 12345678 12345678 Record delay 10 Sec. Set Record delay 10 Sec. Set Provide and the sec. Sec. Sec. TP upload O FTP upload Sec.
	Advanced OK Cancel

5. Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe und den Erkennungsbereich ein.



6. Wählen Sie die Kamera oder eine Gruppe von Kameras aus, von der die Aufnahme bei eingeschalteter Bewegungserkennung des in Punkt 3 ausgewählten Kanals erfolgen soll.

É A L	Motion Detect
Channel Sensitivity	Image: The set Middle Y Region Set
Period Alarm Output	Set Interval 1 Sec. 12 Delay 10 Sec.
Tour Snapshot PTZ Activation Show Message Buzzer	Set Record delay 10 Sec. Set Record delay 10 Sec. FTP upload FTP upload FTP upload
	Advanced OK Cancel

7. Darüber hinaus ist es für den korrekten Betrieb des Systems erforderlich, die Bewegungserkennung an der IP-Kamera selbst einzustellen.



Einstellung der Bewegungserkennung auf den Kameras

1. Suchen Sie mit der Device Manager-Software die benötigte Kamera und geben Sie ihre Einstellungen ein.

+ Add	IP: 10.0.79.66	Video settings			
▼ Filter	Filter	Channel	1	•	
ӯ≣ 192.168.20.110	General <		Main stream	Sub stream	
10.0.79.174	Users <	Compression	H.264	▼ H.264	
 ☑ 10.0.79.66 ☑ 10.0.79.214 	Network <	Resolution	1080P (1920x1080)	▼ D1 (704x576)	*
= 10079196	Video <	FPS	15	▼ 15	*
	Alarm <	Bit rate type	VBR	VBR	*
	PTZ <	Quality	General	▼ General	*
	Service <	Bit rate (Kb/s)	2030	▼ 676	.
		Key-frame interval	2	▼ 2	*
		Video	On Off	On Off	
		Audio	On Off	On Off	
		Codec profile	Main	*	
Quick search <		Save	Preview		

2. Aktivieren Sie Videobewegung auf der Registerkarte Bewegung.

+ Add	IP: 10.0.79.66	Motion	
▼ Filter	T Filter	Channel	<u>1</u>
7 # 192.168.20.110	General	Video motion	On Off
= 10.0.79.174		Period	Settings
0 10.0.79.66	Natwork	Activate PTZ	Settings
0 10.0.79.214	Video V	Sensitivity	High
	Overlay settings	Alarm out	
	Video settings	Record channel	1
	Video parameters	Snapshot	□ 1
	Alarm	Tour	1
	Motion Alarm input	Send email	On Off
	Loss of signal	FTP	On Off
	PTZ <		
	Service <		
Quick search <		Save	

3. Einstellungen speichern.



Einstellung der Aufzeichnung

- 1. Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie das Menü **Aufnahmemodus** und wählen Sie den entsprechenden Modus für jeden Kanal
 - Zeitplan (Aufzeichnung bei Bewegungserkennung oder kontinuierliche Aufzeichnung über einen bestimmten Zeitraum)
 - Manual (Aufnahme manuell starten/stoppen)
 - Stop (keine Aufnahme).

Main Menu																						
Guide											D -		.1.15	a	-							
Record Mode											Ke	cor	d IV	100	e							
PlayBack																						
PTZ Control		Mode	All	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
HighSpeedPTZ		Schedule	\circ		•	•	•	•			•											
Alarm Output		ocricadio	č	_	_	-		-	_	_	-	-							_			
Color Setting		Manual	0	0	O	0	0	0	O	0	O	O	0	0	O	0	0	0	0			
Output Adjust		Stop	0	0	0	Ο	Ο	Ο	0	0	0	Ο	0	0	0	0	0	0	0			
Logout																						
View 1	- (F																					
View 4	- F							1			<			Ca	nc	ما						
View 8	- F-									01	1			00	110							
View 9	- F																					
View 16																						

2. Rufen Sie das **Hauptmenü** auf, Punkt **Aufzeichnung** und Registerkarte **Aufzeichnungseinstellung**. Wählen Sie einen Kanal aus.





îх.	Re	cord Conf.		
SD Card F	Record	_		
Channel	1 💌 Redunda	ancy 🗌		
Length	60 min PreReco	rd 5 Si	BC.	
Mode	Schedule O Manua	al O Stop		
Week	AJI 🔻	Regular	Detect	Alarm
Period 1	00:00 - 24:00	~	~	~
Period 2	00:00 - 24:00			
Period 3	00:00 - 24:00			
Period 4	00:00 - 24:00			
	Advanced	OK	Cancel]

3. Legen Sie im Feld Länge die Dateilänge in Minuten fest.

4. Voraufzeichnungszeit im Feld **Voraufzeichnung** auswählen (dies ist die Zeit, die vor Beginn der Bewegung aufgezeichnet werden soll).

	Rec	ord Conf.		
SD Card F	Record 🗌			
Channel	1 💌 Redundar	ncy 🗆		
Length	60 min PreRecor	d 5 S	BC.	
Mode	Schedule O Manua	I O Stop	_	
Week	All 👻	Regular	Detect	Alarm
Period 1	00:00 - 24:00	V	V	
Period 2	00:00 - 24:00			
Period 3	00:00 - 24:00			
Period 4	00:00 - 24:00			
	Advanced	OK	Cancel	



- 12 Record Conf. SD Card Record Channel 1 💌 Redundancy 🗌 Length 60 min PreRecord 5 Sec. Mode Schedule O Manual O Stop Week All 🔻 Regular Detect Alarm Period 1 00:00 ~ ~ ~ 24:00 . Period 2 00:00 24:00 00:00 24:00 Period 3 Period 4 00:00 24:00 \Box \Box OK Cancel Advanced
- 6. Wählen Sie den Aufnahmestartmodus basierend auf Bewegungserkennung, Daueraufnahme oder Alarm.

7. In den Modi "Manuell" und "Stop" ist es nicht möglich, die Zeitspanne und den Aufnahmemodus einzustellen

5. Wählen Sie unter Zeitplan den Zeitraum aus, in dem die Aufnahme erfolgen soll.



Aufzeichnungswiedergabe

- 1. Drücken Sie die rechte Maustaste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Wählen Sie Wiedergabe aus dem Menü.

Main Menu	
Guide	
Record Mode	
PlayBack	
PTZ Control	
HighSpeedPTZ	
Alarm Output	
Color Setting	
Output Adjust	
Logout	
View 1	•
View 4	- F
View 8	- 10
View 9	
View 16	
Spot	•

3. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster das gewünschte Datum, den gewünschten Kanal und drücken Sie die Schaltfläche **Suchen.**



4. Wählen Sie im Band, das auf dem Bildschirm erscheint, die Zeit aus und drücken Sie die **Wiedergabe**-Schaltfläche in der Symbolleiste.





Backup kopieren

- 1. Stecken Sie das USB-Speichergerät in einen der USB-Anschlüsse des NVR.
- 2. Rufen Sie das Wiedergabemenü des Archivs auf. Klicken Sie nach dem Durchsuchen des Archivs auf die **Pfeilschaltfläche**.



3. Markieren Sie in der angezeigten Dateiliste diejenigen, die Sie auf das USB-Laufwerk kopieren möchten.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern.





5. Wählen Sie im angezeigten Fenster Ihr USB-Gerät aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Backup.



6. Es erscheint ein Fenster mit Informationen zu den ausgewählten Dateien sowie dem erforderlichen und verfügbaren Speicherplatz für das Archiv wie bei der Wahl des Formats, in dem die Dateien aufgezeichnet werden. Wählen Sie das AVI-Format und klicken Sie auf **Start**.

tart	Time 🔂 2	016 - 12 - 19	00:00:00		emove	2
nd	Time 🔟 2	016 - 12 - 21	10:46:24		Add	
36	Channel	Date	Start Time	End Time	Type	Stre
1	01	2016-12-19	00:00:00	01:00:00	R	Main S
2	01	2016-12-19	00:00:00	01:00:00	R	Extra S
3	2 01	2016-12-19	01:00:00	02:00:00	R	Extra S
4	3 01	2016-12-19	01:00:00	02:00:00	R	Main S
5	01	2016-12-19	02:00:00	03:00:00	R	Main S
6	2 01	2016-12-19	02:00:00	03:00:00	R	Extra S
7	01	2016-12-19	03:00:00	04:00:00	R	Extra S
8	01	2016-12-19	03:00:00	04:00:00	R	Main S
9	01	2016-12-19	04:00:00	05:00:00	R	Extra S
10	01	2016-12-19	04:00:00	05:00:00	R	Main S
11	01	2016-12-19	05:00:00	06.00.00	R	Extra S

- 8. Warten Sie, bis die Dateien kopiert wurden.
- 7. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kann das USB-Laufwerk entfernt und auf jedem PC mit einem Standardmedium abgespielt werden.



Einstellungen zum Aufzeichnen von Bildern auf SD-Card

1. Suchen Sie mit der Anwendung Device Manager die erforderliche Kamera und öffnen Sie ihre Einstellungen.

+ Add	IP: 10.0.79.196	Storage mai	nagement			
▼ Filter	T Filter	Overwrite full	HDD Yes	No	Read/F	Record Format
Image: Provide state state Image: Provide state	General Storage Users Network Video Alarm PTZ Service	Selected	<i>8</i> 1	Disk 8-1	Type Read/Record	Status OK
Quick search <		Save				

2. Gehen Sie zur Registerkarte **Speicher**, öffnen Sie den Menüpunkt **Speicherverwaltung** und **formatieren** Sie die SD-Karte.

+ Add	IP: 10.0.79.174 Device: HVR	Storage mai	nagement			
▼ Filter	▼ Filter	Overwrite ful	HDD Yes	No	Rea	ad only Format
5≞ 192.168.20.110	General <	Selected	#	Disk	Туре	Status
== 10.0.79.174	Storage V		1	2-1	Read/Record	ОК
10.0.79.66 10.0.79.214	Storage information					
	Storage management					
	Users <					
	Network <					
	Video 🗸					
	Overlay settings					
	Video settings					
	Video parameters					
	Alarm <					
	PTZ <					
	Service <					
Quick search 🗸		Save				



3. Öffnen Sie den Menüpunkt Aufnahmeeinstellungen auf der Registerkarte Allgemein.

IP: 10.0.79.174	Record settings
T Filter	Channel 1
Count	Video fragment duration 💌 60 🔺 min
	Prerecord v 5 🔺 sec
Information	Record mode Schedule
General settings	Week days All
Record settings	Regular Detect Alarm
Play video	Schedule 1 ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ▲ - ▼ 24 ▲ : ▼ 00 ▲ ■ ■
Storage	Schedule 2 ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ▲ □
Storage information	Schedule 3 ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ■ : ♥ 0 ■ : ♥ 00 ■ : ♥ 0 ■ : ♥ 0 ■ : ♥ 00 ■ : ♥ 0 ■
Storage management	Schedule 4 ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ■ : ♥ 00 ■ :
Users <	
Network <	
Video 🗸	
Overlay settings	
Video settings	
	Save

4. Stellen Sie im Punkt Videofragmentdauer die Länge der Aufnahmedatei in Minuten ein.

Ø	IP: 10.0.79.174	Record settings							
	Y Filter	Channel	1		•				
		Video fragment duration 🛛 💌 🙍 🔺 min							
	General	Prerecord	▼ 5 🔺 sec						
	Information	Record mode	Schedule		*				
	General settings	Week days	All		*				
	Operating mode		D	Degular Detect	Alama				
	Record settings		Re	egular Detect	Alarm				
	Play video	Schedule 1 <u>▼ 00 ▲</u> : <u>▼</u>	00 • - • 24 • : • 00 •						
	Storage 🗸 🗸	Schedule 2 ▼ 00 ▲ : ▼	00 ▲ - ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ▲						
	Storage information	Schedule 3 ▼ 00 ▲ : ▼	00 ▲ - ▼ 00 ▲ : ▼ 00 ▲						
	Storage management	Schedule 4 ▼ 00 ▲ : ▼	00 🔺 - 🔻 00 🔺 : 💌 00 🔺						
	Users <								
	Network <								
	Video 🗸								
	Overlay settings								
	Video settings	Save							



5. Wählen Sie die **Voraufnahmezeit** im Element Voraufnahme (dies ist die Zeit, die vor Beginn der Bewegung aufgenommen wird, wenn die Aufzeichnung nach Bewegungserkennung aktiviert ist).

Ø	IP: 10.0.79.174	Record settings	
_	T Filter	Channel	1
	Consultant in a fille	Video fragment duration	▼ 60 ▲ min
		Prerecord	▼ 5 ▲ sec
	General settings	Record mode	Schedule
	Operating mode	Week days	All
	Record settings		Regular Detect Alarm
	Play video	Schedule 1 ▼ 00 ▲ : ▼	
	Storage 🗸	Schedule 2 ▼ 00 ▲ : ▼	
	Storage information	Schedule 3 ▼ 00 ▲ : ▼	
	Storage management	Schedule 4 ▼ 00 ▲ : ▼	
	Users <		
	Network <		
	Video 🗸		
	Overlay settings		
	Video settings	Save	
	16 dag manmatan		

6. Wählen Sie für den **Geplanten Modus** den Zeitraum aus, in dem die Aufzeichnung durchgeführt werden soll.

Ø	IP: 10.0.79.174 Device: HVR	Record settings Channel	1 *
	General V	Video fragment duration Prerecord	▼ 60 ▲ min ▼ 5 ▲ sec
	General settings Operating mode	Record mode Week days	Schedule All
	Record settings		Regular Detect Alarm
	Play video	Schedule 1 ▼ 00 ▲ : ▼	
	Storage 🗸 🗸	Schedule 2 💌 00 🔺 : 💌	
	Storage information	Schedule 3 💌 00 🔺 : 💌	
	Storage management	Schedule 4 <u>▼ 00 ▲</u> : ▼	
	Users <		
	Network <		
	Video 🗸		
	Overlay settings		
	Video settings	Save	



7. Wählen Sie die Aufnahmemethode – permanent, bei Bewegungserkennung oder bei Alarm.

Ø	IP: 10.0.79.174	Record settings									
-	T Filter	Channel	1								
	Concel	Video fragment duration	*	60	≜ n	nin					
		Prerecord	*	5	▲ S	ec					
	General settings	Record mode	Sche	dule							
	Operating mode	Week days	All								
	Record settings								Regular	Detect	Alarm
	Play video	Schedule 1 🔻 00 🔺 : 🔻	00	▲ -	-	24	A : 1	/ 00 🔺			
	Storage	Schedule 2 ▼ 00 ▲ : ▼	00	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	*	00	A : 1	00 🔺			
	Storage information	Schedule 3 🔻 00 🔺 : 🔻	00	A -	-	00	A : 1	00 🔺			
	Storage management	Schedule 4 ▼ 00 ▲ : ▼	00	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	*	00	A : 1	00 🔺			
	Users <										
	Network <										
	Video 🗸										
	Overlay settings										
	Video settings	Save									
	video settinga	Save									

8. Der Zeitraum kann nicht im manuellen Modus und Stoppmodus eingestellt werden.



WLAN-Einstellung

1. Wählen Sie im Reiter Netzwerk den Menüpunkt WLAN-Einstellungen und schalten Sie im Feld WLAN aktivieren ein.

+ Add	IP: 10.0.79.214	WiFi settings	
▼ Filter	Y Filter	Enable WiFi	On Off
ӯ⊒ 192.168.20.110	General 🗸	DHCP	On Off
10.0.79.174	Information	IP address	192.168.1.12
0 10.0.79.66	General settings	Subnet mask	255.255.255.0
0 10.0.79.214	Record settings	Default gateway	192.168.1.1
	Snapshot settings	Network title	any
	Play video	Password	
	Users <	Available WiFi networks	Search
	Network 🗸	• 1	
	Network settings	RD-2.4GHz	
	WiFi settings	♥ Sales	
	Email settings	budgild-asus	
	FTP settings	UKRLIDER_2 BUDGILD-ASUS3	
	NTP settings		
Quick search <	Video <	Save	

2. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen manuell oder aktivieren Sie die DHCP-Option.

+ Add	IP: 10.0.79.214	WiFi settings	
▼ Filter	Y Filter	Enable WiFi	On Off
₱₽ 192.168.20.110	General 🗸	DHCP	On Off
= 10.0.79.174	Information	IP address	192.168.1.12
☑ 10.0.79.66	General settings	Subnet mask	255.255.255.0
▼ 10.0./9.214	Record settings	Default gateway	192.168.1.1
	Snapshot settings	Network title	any
	Play video	Password	
	Users <	Available WiFi networks	Search
	Network 🗸	• 1	
	Network settings	RD-2.4GHz	
	WiFi settings	▼ Sales	
	Email settings	VKRLIDER_2	
	FTP settings	BUDGILD-ASUS3	
	NTP settings		
Quick search <	Video <	Save	



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen** und wählen Sie das richtige Netzwerk aus der Liste der verfügbaren aus.

+ Add	IP: 10.0.79.214 Device: IPC	WiFi settings	
▼ Filter	▼ Filter	Enable WiFi	On Off
5∰ 192.168.20.110	General 🗸	DHCP	On Off
3 10.0.79.174	Information	IP address	192.168.1.12
0 10.0.79.66	General settings	Subnet mask	255.255.255.0
0 10.0.79.214	Record settings	Default gateway	192.168.1.1
	Snapshot settings	Network title)
	Play video	Password	©
	Users <	Available WiFi networks	Search
	Network 🗸		
	Network settings	RD-2.4GHz	
	WiFi settings	▼ Sales	
	Email settings	budgild-asus	
	FTP settings	BUDGILD-ASUS3	
	NTP settings		
Quick search	Video	Save	

4. Geben Sie das Netzwerkpasswort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

+ Add	IP: 10.0.79.214	WiFi settings	
▼ Filter	▼ Filter	Enable WiFi	On Off
5 192.168.20.110	General 🗸 🚺	DHCP	On Off
= 10.0.79.174	Information	IP address	192.168.1.12
0 10.0.79.66	General settings	Subnet mask	255.255.255.0
0 10.0.79.214	Record settings	Default gateway	192.168.1.1
	Snapshot settings	Network title)
	Play video	Password	
	Users <	Available WiFi networks	Search
	Network 🗸		_
	Network settings	RD-2.4GHz	
	WiFi settings	▼ Sales	
	Email settings	budgild-asus	
	FTP settings	BUDGILD-ASUS3	
	NTP settings		
Quick search <	Video <	Save	

5. Trennen Sie das Netzkabel von der Kamera und wiederholen Sie die Gerätesuche.



E-Mail-Benachrichtigungen senden

1. Verwenden Sie den Device Manager, um in das Menü des Rekorders oder der Kamera zu gelangen.

+ Add	IP: 10.0.79.214	Email settings	
T Filter	Y Filter	Status	On Off
₱₽ 192.168.20.110	General <	Server	Your SMTP Server
10.0.79.174	Users <	Port	<u>Y 25</u>
0 10.0.79.66	Network V	SSL	On Off
1000 2211	Network settings	User	
	WiFi settings	Password	
	Email settings	Sender	
	FTP settings	Receiver	
	NTP settings	Subject	Alarm Message
	Video <		
	Alarm <		
	PTZ <		
	Service <		
Quick search <		Save	Test Use Gmail settings

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Netzwerk und wählen Sie E-Mail-Einstellungen.

Ø	IP: 10.0.79.214	Email settings		
	▼ Filter	Status	On Off	
	General	Server	Your SMTP Server	
		Port	✓ 25 ▲	
	Network V	SSL	On Off	
	Network settings	User		
	WiFi settings	Password		
	Email settings	Sender		
	FTP settings	Receiver		
	NTP settings	Subject	Alarm Message	
	Video <			
	Alarm <			
	PTZ <			
	Service <			
		Save Test	Use Gmail settings	



3. Stellen Sie alle Parameter für den E-Mail-Server ein und speichern Sie die Einstellungen.

IP: 10.0.79.214		Email settings			
T Filter		Status	On Off		
General	/	Server	smtp.gmail.com		
Uror		Port	▼ 465 ▲		
Network	~	SSL	On Off		
Network settings		User	Partizan Global		
WiFi settings		Password	•••••		0
Email settings		Sender	partizan.global@gmail.com		
FTP settings		Receiver	support@partizan.global		
NTP settings		Subject	Alarm Message		
Video	<			•	
Alarm	<				
PTZ	<				
Service	<				

- Status zeigt an, ob der Dienst ein- oder ausgeschaltet ist
- Server Server für ausgehende E-Mails
- Port Port des Mailservers für ausgehende E-Mails
- SSL Zugangsverschlüsselung zum Mailserver
- Absender Name des Absenders, der nach Erhalt der E-Mail angezeigt wird
- Benutzer Login für die Autorisierung des Mailservers
- Passwort Passwort für die Autorisierung des Mailservers
- Empfänger eine E-Mail-Adresse zum Empfangen von Alarmbenachrichtigungen
- Betreff der Betreff einer E-Mail



4. Als nächstes wählen Sie auf der Registerkarte **Alarm** die Funktion **Bewegung**. Aktivieren Sie **E-Mail senden** und **speichern** Sie die Einstellungen.

